


Návod k infračervenému sledovači



Infračervený senzor směrů vrací číslo, dle směrů přicházejícího signálu.

Senzor vrací i tři nesměrová čísla pokud:

- se signál objeví na všech čtyřech snímačích, vrátí 8.
- senzor zaznamená neurčitou kombinaci na snímačích, vrátí 9
- není signál ani na jednom ze snímačů, senzor vrací 0