



ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ EZS  
 XXXXX / XX  
 — POŘADOVÉ ČÍSLO HLÁSIČE V ZÓNĚ  
 — POŘADOVÉ ČÍSLO ZÓNY  
 — POŘADOVÉ ČÍSLO KONCENTRÁTORU