Manuál ovládání terminálu TRONIC 2000

Destilační kolona

C:\DP\SAMOVAR.tlp

MENU
9.Hlavní menu (popis, datum a čas)

```
Vsádkový reaktor
 01-12-01 15:46
```

teplota
1a. Zobrazení hodnot...

```
+Teplota reaktor
     0.0°C
```

min teplota
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
MIN teplota
        0.0°C
```

max teplota
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
MAX teplota
        0.0°C
```

Nastavení doby nahřívání
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
Doba nahřívání
        0000sec
```

zap/vyp
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
Zap/Vyp procesu
        Vyp
```

cas procesu
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
čas procesu
        00000min
```

ohrev
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
Zap/Vyp ohřev
        Vyp
```

chlazeni
2.Nastavení/změna in...

```
+Zap/Vyp chlaz.
        Vyp
```

prodleva
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
doběh chlazení
        0000sec
```

michani
2.Nastavení/změna in...

```
+Zap/Vyp míchání
        Vyp
```

dobeh
2.Nastavení/změna informačního bodu

```
doběh míchání
        0000sec
```

SMS čísla
3.Zobrazení pevného ...

```
+Zadání tel.
 čísel pro SMS
```

SMS 1
2.a Nastavení/změna textu

```
SMS TEL  1
        00000
```

SMS 2
2.a Nastavení/změna textu

```
SMS TEL  2
        00000
```

SMS 3
2.a Nastavení/změna textu

```
SMS TEL  3
        00000
```

Zobrazení DI vstupů
3.Zobrazení pevného ...

```
+Zobrazení DI
 vstupů
```

Kapalina v baňce
1a. Zobrazení hodnoty/stavu 1 informačního bodu

```
Kapalina v lázni
     Není
```

El. proud ohřev
1a. Zobrazení hodnoty/stavu 1 informačního bodu

```
El proud - ohřev
     Stop
```

El. proud míchání
1a. Zobrazení hodnoty/stavu 1 informačního bodu

```
El proud - mích.
     Stop
```

Průtok kapaliny chlazení
1a. Zobrazení hodnoty/stavu 1 informačního bodu

```
Průtok chlazení
       0
```